VNA DINE

ZEITRAUM

Aufbauanleitung 12/2023

WERKZEUG:

Innensechskantschlüssel (beiliegend), Gummihammer

4x XS Stahldübel
4x Verbindergehäuse
4x Madenschraube
8x Zylinderkopfschraube M6 mit Beilagscheibe

*Aufbau des Tisches auf einer **weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** durchführen, um Beschädigungen zu vermeiden.*



1 Tischplatte**, 2** Beine**, 3** Keile**, 4** Fußstrebe**, 5** Zargen





Video:
http://www.scheulenburg-direkt.de/
index.php?page=content&coID=11

1. XS Stahldübel **locker** in die Beine schrauben, dabei das Langloch ausrichten. Zargen mit den Gehäusen bestücken, hier ebenfalls die Lochausrichtung beachten.



2. Für eine einfachere Montage die Beine kopfüber drehen. Die Beine auf Fußstrebe und Zargen aufstecken.



3. Gestell auf die Beine stellen. Die Verbinder mit den Madenschrauben fixieren. Lässt sich die Verbindung nicht fest anziehen, Madenschraube wieder lösen und den XS Stahldübel um 1-2 Umdrehungen herausdrehen (Langlochausrichtung beachten).



4. Keile in Fußstrebe einklopfen.



5. Die Tischplatte auf das Gestell heben und ausrichten.





6. Tischplatte mit Zylinderkopfschrauben und Beilagscheiben am Gestell festschrauben. Tipp: Alle Schrauben nur leicht in das Gewinde drehen und anschließend nacheinander festziehen.

ZEITRAUM GmbH · Äußere Münchner Str.2 · D-82515 Wolfratshausen · Tel +49 (0)8171 - 418130 · Fax +49 (0)8171 - 418141 · info@zeitraum-moebel.de · www.zeitraum-moebel.de

VNA DINE

ZEITRAUM

Assembly instructions 12/2023

TOOLS:

Allen key (enclosed), rubber hammer

4x XS steel dowel
4x connector housing
4x grub screw
8x allenscrew M6 incl. washer

*Please assemble the table **on a soft surface (e.g. a carpet or blanket)** to avoid damages.*



1 tabletop, **2** tablelegs, **3** wedges, **4** foot brace, **5** frame



Video:
http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&coID=11

1. Screw the XS steel dowels into the legs (**do not overtighten!**) and insert the connector housings into the frame rails. Align the slotted holes for the dowels and connectors.



2. Turn the legs upside down for easier assembly. Attach the legs to the foot brace and frame.



3. Stand the frame on its feet. Secure the connectors using grub screws. If you cannot tighten the connection, loosen the grub screw and unscrew the steel dowel by one or two turns, aligning the slotted holes.



4. Gently knock the wedges into the foot brace.



5. Lift the tabletop on the frame and align.





6. Screw the table top to the frame using cylinder head screws with washers.
Tip: Screw all screws only lightly into the thread and then tighten them one after the other

ZEITRAUM GmbH · Äußere Münchner Str.2 · D-82515 Wolfratshausen · Tel +49 (0)8171 - 418130 · Fax +49 (0)8171 - 418141 · info@zeitraum-moebel.de · www.zeitraum-moebel.de